



UNIVERSAL ROBOTS

A Teradyne Robotics Company

Universal Robots은 고객이 사용자 설명서 및 서비스 설명서를 엄격히 준수하면서 로봇을 설치, 운영, 유지 보수하고, 필요에 따라 애플리케이션의 담당자를 교육하고, 안전 공지의 권장 사항을 따르고 구현하지 못하여 발생하는 일체의 모든 손해나 상해에 대한 책임을 명시적으로 부인합니다.

원본 언어: 영어



안전 공지

받는 사람: CB5 OEM Control Box의 Teradyne Robotics 및 Universal Robots 고객
보낸 사람: Global Technical Compliance
날짜: 2026년 4월 24일
제목: **안전 공지** CB5 OEM Control Box의 계획된 재작업(2페이지의 일련 번호 목록 참조)

내부 품질 감사 과정에서 미비점이 발견되었습니다. 출하 전 계획된 재작업을 거친 CB5 OEM Control Box에 대해 특정 시간 동안 Hipot 테스트 검증 데이터가 누락되었습니다(예: CB5 OEM AC - OEM AC(Flextail 케이블 사용), CB5.5 OEM DC - CB5.6 OEM DC, CB5.6 OEM AC - CB5.5 OEM AC). 이 미비점은 해결되었으며 다시 발생하지 않을 것입니다.

Hipot 테스트는 전원 연결부 내에 내부 결함이 없고 절연 무결성이 유지되는지 확인하는 데 사용됩니다. 현재 까지 이 테스트에 실패한 UR 컨트롤 박스는 없으므로 문제가 있을 가능성은 거의 없습니다. Hipot 테스트 미 실시로 인한 문제나 실패 사례는 보고된 바 없습니다. 하지만 당사의 내부 품질 및 규정 준수 정책에 따라, 초기 Hipot 테스트 후 컨트롤 박스가 변경된 경우를 포함하여 출하 전에 모든 유닛에서 이 테스트를 수행해야 합니다.

전원 연결부 내에 내부 결함이 있거나 절연 무결성이 손상된 경우, 다음과 같은 상황에서 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

- 전원이 연결되고 "켜진" 상태에서 컨트롤 박스가 열려 있거나
- 전원 연결부나 도체를 사람이 만진 경우.

따라서 UR은 영향을 받는 컨트롤 박스를 테스트하여 내부 결함이 있는지 확인할 것을 권장하며, 결함이 있는 경우 교체 컨트롤 박스가 제공될 것입니다. 영향을 받는 컨트롤 박스 일련 번호는 2페이지에 나와 있습니다.

전원 연결부의 내부 결함 또는 절연 무결성 실패로 인해 심각한 부상이나 사망이 초래될 수 있습니다. 이러한 위험한 상황을 방지하려면:



경고

- CB5 OEM Control Box의 레이블에 있는 일련 번호를 보고 해당 컨트롤 박스가 영향을 받는 지 확인하십시오.
레이블은 바닥면에 있습니다.
- 해당 **CB5 OEM Control Box가 영향을 받는 경우**, 고객 포털(<https://customers.teradyne-robotics.com>) 또는 파트너 포털(<https://partners.teradyne-robotics.com>)에서 케이스를 생성하여 UR 서비스에 문의하고 이 안전 공지를 참조하시기 바랍니다.



www.universal-robots.com/articles/ur/safety/UR_safety-notice-CB5-OEM-hipot

본 안전 공지의 수신 확인이 필요하므로, SafetyNotice@universal-robots.com으로 이메일을 보내 확인해 주시기 바랍니다.

영향을 받는 CB5 OEM Control Box에 대한 Hipot 테스트를 2026년 7월 1일까지 수행하지 않는 경우, UR은 고객이 본 안전 공지에 명시된 권장 사항을 준수 및 이행하지 않아 발생할 수 있는 일체의 부상 및 손해에 대해 명시적으로 부인합니다. 본 안전 공지에 포함된 권장 사항 및 지침을 준수하지 않을 경우 이로 인해 발생하는 손해 또는 부상에 대한 일체의 모든 책임에서 Universal Robots가 면제됩니다.

유용한 링크:

이 문제에 대한 FAQ: www.universal-robots.com/articles/ur/safety/UR_safety-notice-faq-CB5-OEM-hipot

이 안전 공지의 링크: www.universal-robots.com/articles/ur/safety/UR_safety-notice-CB5-OEM-hipot



이 안전 공지에 대해 궁금한 점이 있으면 이메일로 문의해 주십시오: SafetyNotice@Universal-Robots.com. 또는 고객 포털(<https://customers.teradyne-robotics.com>), 파트너 포털(<https://partners.teradyne-robotics.com>)에서 케이스를 생성하여 UR 서비스에 문의해 주십시오. 적절한 경우 이러한 질문은 지역 담당자에게 전달됩니다. 다음에 나오는 해당 지역의 Universal Robots 담당자에게 직접 문의할 수도 있습니다: <https://www.universal-robots.com/about-universal-robots/contact-info>.



UNIVERSAL ROBOTS

A Teradyne Robotics Company

Universal Robots은 고객이 사용자 설명서 및 서비스 설명서를 엄격히 준수하면서 로봇을 설치, 운영, 유지 보수하고, 필요에 따라 애플리케이션의 담당자를 교육하고, 안전 공지의 권장 사항을 따르고 구현하지 못하여 발생하는 일체의 모든 손해나 상해에 대한 책임을 명시적으로 부인합니다.

원본 언어: 영어



안전 공지

날짜: 2026년 4월 24일
제목: **안전 공지** CB5 OEM Control Box의 계획된 재작업(2페이지)

영향을 받는 CB5 OEM Control Box: 일련 번호 목록

AA25100254172017700A	AA25100254272017700A	AA25100254472017700A
AA25100254572017700A	AA25100254672017700A	AA25100254772017700A
AA25100254872017700A	AA25100254972017700A	AA25100255072017700A
AA25100255972017700A	AA25100256172017700A	AA25100260572017700A
AA25100260672017700A	AA25100260972017700A	AA25110274472015400A
AA25110274572015400A	AA25110274672015400A	AA25110274772015400A
AA25110274872015400A	AA25110274972015400A	AA25110275072015400A
AA25110275272015400A	AA25110275372015400A	AA25110276472015400A
AA25110276572015400A	AA25110280972015400A	AA25110281472015400A
AA25110281772015400A	AA25110282172015400A	AA25120338671441300A
AA25120339571441300A	AA25120339971441300A	AA25120340071441300A
AA25120340171441300A	AA25120340271441300A	AA25120340371441300A
AA25120340771441300A	AA25120340871441300A	AA25120341171441300A
AA25120341571441300A	AA25120341771441300A	AA25120341871441300A
AA25120342771441300A	AA25120344471441300A	AA25120344571441300A
AA26030463271441300A	AA26030463471441300A	AA26030463571441300A
AA26030465071441300A		